

NO. 1915 Laufweste



Beschreibung (gemessen in cm)	XS/S	M/L	XL/2XL
A: ½ Brustumfang	54	60	66
E: Vorderlänge von Halsansatz	59,5	64,5	69,5
H: Schulterpunkt zu Schulterpunkt	46	48	50

Wie misst man?



Tolerance in cm

Die Maße in einer Produktmaßtabelle beziehen sich auf Messungen, die direkt am Kleidungsstück vorgenommen werden. Breiten Sie das Kleidungsstück flach auf einer ebenen Fläche aus, ohne es zu dehnen. Nehmen Sie die Maße wie durch die Pfeile angezeigt vor und wählen Sie die passende Größe aus. Das beste Ergebnis wird mit einem Maßband erzielt. Die Toleranzen in der Tabelle basieren auf dem Zustand des ungewaschenen Artikels, wie er von ID® versendet wird. Alle Angaben ohne Gewähr. Für weitere Hinweise zur Verwendung unserer Produktmaßtabelle können Sie sich jederzeit gerne unter support@id.dk oder telefonisch unter der Nummer +45 97492144 an uns wenden.