

NO. 0854 CORE Soft Shell-Jacke



Beschreibung (gemessen in cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
A: ½ Brustumfang	52	55	58	61	64	67	71	75	79
E: Vorderlänge von Halsansatz	71	73	75	77	79	81	83	85	87
H: Schulterpunkt zu Schulterpunkt	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54,5	56,5	58,5
K: Ärmellänge - lang	68	69	70	71	72	73	74	75	76
L: ½ Oberarmweite	20	21	22	23	24	25	26,25	27,5	28,75

Wie misst man?



Tolerance in cm

A	E	H	K	L
1.5	1.5	1.5	1.5	1

Die Maße in einer Produktmaßtabelle beziehen sich auf Messungen, die direkt am Kleidungsstück vorgenommen werden. Breiten Sie das Kleidungsstück flach auf einer ebenen Fläche aus, ohne es zu dehnen. Nehmen Sie die Maße wie durch die Pfeile angezeigt vor und wählen Sie die passende Größe aus. Das beste Ergebnis wird mit einem Maßband erzielt. Die Toleranzen in der Tabelle basieren auf dem Zustand des ungewaschenen Artikels, wie er von ID® versendet wird. Alle Angaben ohne Gewähr. Für weitere Hinweise zur Verwendung unserer Produktmaßtabelle können Sie sich jederzeit gerne unter support@id.dk oder telefonisch unter der Nummer +45 97492144 an uns wenden.